

# Wiederherstellung des ursprünglichen MwSt.-Satzes zum 01.01.2021

## Anleitung für Basis-Waagen SC/SCII\* ohne Warenwirtschaftssystem



---

Die Bundesregierung senkte vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 % bzw. von 7 auf 5 %. Für eine einfache und reibungslose Wiederherstellung des ursprünglichen MwSt.-Satzes an Ihren Kassensystemen empfehlen wir Ihnen folgenden Ablauf.

---

Nachfolgende Anleitung beschreibt die Anpassung des Mehrwertsteueranteils am Bruttopreis. Die hinterlegten Verkaufspreise bleiben hierbei unverändert. Haben Sie die Senkung der MwSt. vollständig oder teilweise an die Kunden weitergegeben, ist ein manuelles Abändern der Verkaufspreise erneut notwendig. Sollten Sie das Bizerba Warenwirtschaftssystem CWS2/.CWS verwenden, sehen Sie bitte die speziell hierfür bereitgestellte Anleitung.

Eine Unterstützung bei der Anpassung der MwSt.-Sätze bieten wir Ihnen gerne pauschal zu 35,00 EUR (zzgl. MwSt.) an. Bitte wenden Sie sich hierfür telefonisch an den Bizerba Service unter 0 74 33 12-1300. Alle weiteren Anpassungen werden nach Aufwand mit unseren üblichen Verrechnungssätzen berechnet.

**Wichtig:** Alle Bons, Lieferscheine, Inventuren, Bestellungen usw. müssen abgeschlossen sein!

\*auch für ältere Modelle mit Basis-Tastatur ohne Touch-Display anwendbar

---

**Bizerba SE & Co. KG**  
Wilhelm-Kraut-Straße 65  
72336 Balingen  
Germany

T +49 74 33 12-1300  
F +49 74 33 12-1350

[www.bizerba.com](http://www.bizerba.com)

**BIZERBA**

# Grundlegende Tasten zur Steuerung im Menü

- 1 → Menü öffnen/Mod-Taste
- 2 → Menü verlassen/Esc-Taste
- 3 → Eingabe/Enter



### Schritt 1: Menü öffnen

Taste „MOD“ drücken



### Schritt 2: Passwort

A

Passwort von  
Verkäufer 1 eingeben  
und Eingabe bestätigen



B

... Enter drücken,  
wenn kein Passwort  
vergeben ist



## Navigation zum Menüpunkt der Mehrwertsteuersätze

### Schritt 1: Datenpflege

Taste „2“ drücken



### Schritt 2: Mehrwertsteuer

Taste „7“ drücken



## Mehrwertsteuersätze ändern

Für gewöhnlich sind **Satz 1** und **2** reserviert **19%** bzw. **7%**. Der MwSt.-Satz Nr. 1 und 2 können auch vertauscht sein, auf **keinen Fall 16% in 7% oder 5% in 19% ändern**.

### Schritt 1: Mehrwertsteuer Nr. 1 auswählen

Taste „1“ drücken und mit **Enter** bestätigen

1



```
Mehrwertsteuer Nr. 1
Mehrwertsteuern löschen
Mehrwertsteuer-Liste
```

MwSt.-Satz Nr. 1: **16% in 19% ändern**, auf keinen Fall 16% in 7% ändern. **5% in 7%** ändern, auf keinen Fall 5% in 19% ändern. Gegebenenfalls Bezeichnung anpassen. Eingaben mit **Enter** bestätigen

```
Mehrwertsteuer Nr. 1
Satz % 19,00
Verrechnung {inklusive }
Bez. voller MwSt 19%
```

Zurück auf Mehrwertsteuer-Auswahl mit 1x **ESC**-Taste drücken

### Schritt 2: Mehrwertsteuer Nr. 2 auswählen

Taste „2“ drücken und mit **Enter** bestätigen

2



```
Mehrwertsteuer Nr. 2
Mehrwertsteuern löschen
Mehrwertsteuer-Liste
```

MwSt.-Satz Nr. 2: **5% in 7% ändern**, auf keinen Fall 5% in 19% ändern. **16% in 19% ändern**, auf keinen Fall 16% in 7% ändern. Gegebenenfalls Bezeichnung anpassen. Eingaben mit **Enter** bestätigen

```
Mehrwertsteuer Nr. 2
Satz % -7,00
Verrechnung {inklusive }
Bez. erm. MwSt 7%
```

**ESC**-Taste mehrfach drücken, um das Menü zu schließen, bis Standard-Bedienoberfläche wieder erscheint

## Überprüfung der Eingabe

Erneut nach oben angegebenen Pfad „Mehrwertsteuern“ navigieren und Eingaben prüfen.